

ENTKALKER

- o) Reiniger für Gläser und Geschirrspülmaschinen
- o) entfernt: Kalk- Wasserstein, Bierschleim
- o) und Spülmittelablagerungen;

Anwendung: ca. 1/4 bis 1/2 Liter Reiniger, je nach Wasserinhalt der Spülmaschine abends in das Spülwasser geben, einmal waschen und ca. 5 Stunden einwirken lassen.

Nach Einwirkzeit noch einmal durchspülen und Schmutzwasser ablassen.

Maschine nachwischen sowie gut nachspülen;

Gefahrenhinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P361+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.



Enthält Phosphorsäure 60-85%

pH-Wert: 1

Gefahr

Inhaltsstoffe:

<5% anionische Tenside,

<5% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

UN 1805

Nettogewicht
10 Liter