

GS 20

GESCHIRR- UND GLÄSERSPÜLMITTEL

- o) Reiniger für Gläser und Geschirrspülmaschinen
- o) beseitigt Fett, Stärke, Eiweiß, Lippenstift
- o) phosphatfrei, o) chlorfrei, o) bierschaumfreundlich

10 Grad dH - 20 Grad dH : 1,5ml / Liter Wasser - 3,0 ml / Liter Wasser 25 Grad dH: 4,0 ml / Liter Wasser

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P 260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut

mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt rufen.

p301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P406 In korrosionsbeständigen Behälter mit

korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den

örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Erste Hilfe Maßnahmen:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Produkt enthält Natriumhydroxid, Kaliumhydroxyd
Inhaltsstoffe: 15-30% EDTA.

Nicht unter 5 Grad Celsius lagern.

UN 1719

13 kg



Gefahr